SimConnect-Client

Systembeschreibung

 \rightarrow Der SimConnect-Client für den UCP-COMPACT ist hier beschrieben.

 \rightarrow Wie ein Client zusammen mit dem FSX/P3D gestartet werden kann, ist im HowTo SimConnect-Client Autostart beschrieben.

Das SimConnect-SDK realisiert den Zugriff auf die Simulationsvariablen und über die Event-IDs können Kommandos erzeugt werden. Dadurch ist es mit einem SimConnect-Client möglich, mit externer Hardware Kommandos an den Flugsimulator FSX bzw. P3D zu senden, Variablen zu setzen und den Status von Variablen abzufragen und anzuzeigen.

Funktionsschema des Arduino-SimConnect-Clients



Des SimConnect-Client kommuniziert direkt mit der Hardware über das Netzwerkprotokoll UDP.

SDK-Anleitung für FSX

In MSFS2020 kann das SDK aus dem Entwicklermodus installiert werden.

System-Voraussetzungen

Der SimConnect-Client kann mit FSX-SP2 und P3D genutzt werden. Voraussetzung ist ein funktionierendes Netzwerk mit automatischer Adressvergabe (DHCP), damit dem Arduino eine gültige IP-Adresse zugewiesen wird. Dies erfolgt z.B. über den Router, der die Internetverbindung realisiert.

Die SimConnect-Clients können direkt aus dem Installationsordner gestartet werden.

Der Standard-Speicherort der Konfigurations-Dateien der SimConnect-Clients ist: Win7 ff: C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Sim&IT\SimConnect WinXP: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Sim&IT\SimConnect

Diese Ordner sind standardmäßig versteckt.

Die Konfigurationsdatei Avionics-Panel.cfg kann sich auch im Installationsordner befinden, die dann vorzugsweise genutzt wird.

Die Konfigurationsdatei kann z.B. mit dem Editor (Programme \rightarrow Zubehör) angezeigt und bearbeitet werden. Einen entsprechender Link zur Konfigurationsdatei wird bei der Installation im Programmordner erzeugt.

Es bestaht auch die Möglichkeit der Einrichtung zum automatischen Starten der SimConnect-Clients mit dem Flugsimulator.

Hinweis: Falls die SimConnect-Clients auf Ihrem System mit einer Fehlermeldung starten, dann müssen auf Ihrem System die aktuellen Laufzeitbibliotheken für die Programmumgebung installiert werden. Diese finden Sie über die Microsoft Downloads.

Microsoft Visual C++ Redistributable Packages

Software-Installation

Client-Setup FSX Client-Setup FS2020

Nach dem Start des Setup können Sie den Zielordner der Installation und den Menü-Ordner der Programm-Gruppe ändern. Mit "Fertigstellen" ist die Client-Installation abgeschlossen.



Nach der Installation finden Sie in der bei der Installation vorzugsweise angegebenen Programmgruppe Sim&IT SimConnect die Links zu den Client-Programmen und zur Konfigurationsdatei für das Ändern der Konfigurationsvariablen der Clients.

Der COM1-Client läuft ohne jede Einschränkung. Die anderen Clients funktionieren ohne Lizenz für ca. 10 Minuten.

Client-Konfiguration

Konfigurationsvariablen

Jedes Arduino-Frequenzmodul und das Multi-Funktions-Panel hat einen eigenen Abschnitt in der Konfigurationsdatei. [COM1], [COM2], [NAV1], [NAV2], [ADF], [XPDR], [MFP1], [NAVCOM1] und [NAVCOM2].

In jedem Abschnitt gibt es folgende Variablen:

- ARDU_PORT zur Definition des Ports des empangenden Gerätes, wenn Standardport nicht nutzbar ist
- RECV_PORT zur Definition des Ports auf dem PC, wenn Standardport nicht nutzbar ist

Die geänderten Ports müssen ebenfalls im Arduino-Sketch definiert sein.

- LICENCE_NAME für Lizenz-Name
- LICENCE_NUMBER für Lizenznummer

Der COM1-Client funktioniert ohne Lizenz uneingeschränkt, die anderen Clients funktionieren ohne Lizenz für ca. 10 Minuten.

Das ADF-Modul hat die Variable:

• STANDBY= {0 , 1} zur Definition des Standby-Verhaltens. Wenn in der aircraft.cfg (FS2020 system.cfg) bei ADF kein Standby definiert wurde, dann muss die Variable auf 0 gesetzt sein. Dann verändert der Drehimpulsgeber die aktive Frequenz. Mit der Einstellung 1 wird die Standby-Frequenz verändert. Siehe auch Standby-Frequenzen im MSFS

Das Transponder-Modul hat die Variable:

• XPDR_CODE= → vierstellieger Code zur Definition des Codes beim Start des Panel, Standard ist 1200

Das Multi-Funktions-Panel hat die Variablen:

- START_DISPLAY= {0 ... 5} zur Definition der Anzeige beim Systenstart, default ist 1 = NAV1
- XPDR_CODE= → vierstellieger Code zur Definition des Codes beim Start des Panel, Standard ist 1200

Für alle gibt es den Abschnitt [NET] mit der Variablen:

- INTERFACE_INDEX zur Definition des Netzwerkadapters wenn mehrere im System vorhanden sind
- dieser kann ermittelt werden mit beigefügtem Programm Show the Netindex oder mit der Programmzeile
- wmic nicconfig where IPEnabled=true get caption, index, interfaceindex, ipaddress

From: http://simandit.de/simwiki/ - **Wiki**

Permanent link: http://simandit.de/simwiki/doku.php?id=hardware:anleitungen:arduino-panel:arduino-simconnect



